



Payment Connect

jura.com/payment

et	Kasutusjuhend.....	2
lv	Lietošanas instrukcija	4
lt	Naudojimo instrukcija.....	6

Juhtmevaba ühendus (Bluetooth LE / Wi-Fi): sagedusriba 2,4 GHz; Suurim ülekandevõimsus < 100 mW
Bezvadu savienojums (Bluetooth LE/-): Frekvences josla 2.4 GHz; Maks. pārraides jauda < 100 mW
Belaidis ryšys („Bluetooth LE“ / „Wi-Fi“): Dažnių diapazonas: 2.4 GHz; Maksimali perdavimo galia: < 100 mW

Nõuetekohane kasutamine

Payment Connecti saab kasutada ainult JURA valitud liidestega. See loob juhtmevaba ühenduse espressomasina ja lisatarvikute vahel (ühilduvad seadmed leiad aadressilt jura.com). Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA ei vastuta ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Payment Connecti lühiülevaade



- 1 LED: näitab Payment Connecti olekut
- 2 Konnektor: sisestatakse espressomasina hoolduspistikusse

Paigaldamine

Payment Connect tuleb sisestada espressomasina hoolduspistikusse. Pistik asub tavaliselt masina ülaosas või taga eemaldatava katte all. Kui Sa ei tea, kus Sinu espressomasina hoolduspistik asub, küsi seda oma seadme edasimüüjalt või külasta veebilehte jura.com.

- Ühenda Payment Connect espressomasina hoolduspistikusse.

Espressomasina seadistustes kuvatakse menüü „Payment Connect“.

- ❗ Lisateavet leiad aadressil jura.com/payment.

Ühendamine JURA Cool Controliga

Payment Connecti saab kasutada espressomasina ühendamiseks JURA Cool Controliga. Selleks peab Cool Control samuti Payment Connectiga varustatud olema. Kui seade lülitatakse välja ja taas sisse, luuakse ühendus automaatselt uuesti.

Payment Connecti tehaseaadete taastamine

Kui Sul tekib Payment Connectiga üldisi probleeme (nt ühendusprobleem), saad espressomasina seadetes taastada tehaseaadete (jaotis „Payment Connecti tehaseaadete taastamine“).tehaseaadete taastamine“).

- ❗ WiFi Connect lähtestatakse ka siis, kui katkestad automaatse espressomasina seadetes WiFi Connecti ühenduse.

LED-näidikud

LED-i toiming	Espressomasin	Cool Control
LED-tuli ei sütti	Espressomasin on välja lülitatud; Payment Connect pole toiteallikaga ühendatud.	Cool Control on välja lülitatud; Payment Connect pole toiteallikaga ühendatud.
LED-tuli süttib	Ruuteriga loodi ühendus.	Espressomasinaga loodi ühendus.
LED-tuli vilgub (kord sekundis)	Juhtmevaba ühendus ruuteriga (J.O.E. jaoks) on seadistamata või ruuterit ei leitud.	Espressomasin on välja lülitatud; espressomasinaga ei saa ühendust luua.
LED-tuli vilgub (kaks korda sekundis)	Juhtmevaba ühenduse loomise katse (ruuteriga häälestamise ajal).	Cool Control ei ole espressomasinaga seadistatud.

Kontakt

Rickman Trade OÜ,
 A.H. Tammsaare tee 47,
 Tallinn 11316, Eesti.
 Tel. +372 655 0944
 E-post: service@rickman.ee
 Kättesaadavus: E-R 10.00–17.00
 Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet
 veebilehelt jura.com.
 Vastavusdeklaratsioon:
jura.com/conformity

Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: 1) seade ei tohi tekitada signaalihäireid ja 2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas need, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud nõuetekohasuse eest vastutava poole heakskiiduta, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

